



INSTALAČNÍ PRŮVODCE

① Instalační schéma




② Připojení



③ Instalace řídicí jednotky



④ Modulární buňka a rozhraní - detail



SEZNAM KOMPONENTŮ

- 1 Řídicí jednotka s dávkovačem PH
- 2 Elektrolytická cela
- 3 Modulární buňka
- 4 Průtoková klapka
- 5 Montážní příslušenství
- 6 Rezervovaný kabel (čerpadlo, senzory..)



1




2



3



4



5



6

OSTATNÍ KOMPONENTY

- 1 ORP sonda
- 2 PH sonda s teploměrem
- 3 Komponenty k připojení
- 4 Kabel RS 485
- 5 Redukce
- 6 Kalibrační roztoky



1



2



3



4



5



6

KONFIGURAČNÍ PŘÍRUKA MODELŮ

	Řídicí jednotka	Elektrolytická cela	Modulární buňka	ORP sonda	PH sonda s teploměrem	Komponenty k připojení	Průtoková klapka	Redukce	Montážní příslušenství	Rezervovaný kabel	Kabel RS485	Kalibrační roztoky
Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Volitelný	✓	✓	Volitelný	✓
Medium	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	Volitelný	✓	✓	Volitelný	✓
Basic	✓	✓	✓	-	-	-	✓		✓	✓		-